



PAPER SYSTEMS

LIGADURA CON BANDAS DEL “EZ-SET”



Colocación de bandas

“EZ-SET” debe ser ligado con bandas cuatro veces en total, dos bandas en cada dirección verticalmente. Asegúrate de que la posición de las bandas sea como se muestra en la foto.



Paso 1

Vas a enlazar los dos lados de la hebilla con la banda de plástico. Cada lado tendrá su propio enlace como muestra la foto.



Paso 2

Vas a ligar el lado que mide 40 pulgadas primero, la tapa del contenedor te marca que lado es este.



Paso 3

Liga el “EZ-SET” en la dirección más corta primero: 40 pulgadas. Luego liga el lado más largo: 48 pulgadas. Esto evitará que tu transpaleta o montacargas quede atorado en las bandas.



Paso 4

Mientras aprietas la palanca del tensor hacia abajo, desliza la banda debajo de los tres carretes metálicos.



Paso 5

Suelta y coloca la banda suelta a través de los dos primeros carretes metálicos. Deja suficiente banda (20-30cm) para poder apretar la hebilla.



Paso 6

Utiliza una varilla para facilitar el deslizamiento de la banda a través de la paleta.



Paso 7

Una vez que la hebilla esté comprimida y la banda esté apretada, presiona la palanca hacia abajo y corta el exceso de banda.



Terminado

Liga el contenedor a la paleta cuatro veces en total, dos bandas en cada dirección verticalmente. Las dos bandas delanteras pasan por donde entrarán las horquillas del montacargas o de un transpaleta. Las bandas laterales pasan por debajo y en medio de las plataformas centrales de la paleta.

1-800-342-2855
WWW.PAPER-SYSTEMS.COM

Llámanos Hoy!!

515-280-9219 (FAX)
515-280-1111