



Retire el "tapón de rosca de 2" de la pestaña de 2" de la bolsa y adjunte la válvula en el accesorio de evacuación inferior de 2".



Ensarte el ensamble de la válvula grado alimenticio en la parte inferior del accesorio de evacuación. **NOTA: Es muy importante insertar el conjunto de la válvula hasta el fondo para asegurarse de que la junta tórica está ajustado y sellado contra el accesorio de evacuación.**



Adjunte el cortador del émbolo directamente a la válvula y gire la manija amarilla a la posición abierta. Una vez que la válvula está abierta usted está listo para perforar la membrana en el revestimiento.



Cierre la válvula y remueva el cortador del embolo. Ahora usted puede conectarse a su manguera y bombear.