

## Válvula Grado Alimenticio y Cortador de Anillo Azul



1  
Retire el "tapón de rosca de 2" de la pestaña de 2" de la bolsa. Enrosque el mismo tapón de 2" en el lado de salida de la válvula Grado Alimenticio.



2  
Gire la válvula grado alimenticio a la posición abierta de modo que la manija de la válvula este en alineación con el cuerpo de la válvula. La válvula debe estar en esta posición (ABIERTA) con el fin de despejar la esquina de la plataforma de carga durante la instalación. Para evacuación ras como se muestra en las fotos adjuntas, la válvula puede permanecer en la posición cerrada.



3  
Retire el cortador desechable del montaje de evacuación y gire el cortador de manera que los dientes estén frente a la membrana. Con cuidado, vuelva a insertar el cortador en el accesorio de evacuación de 2"



4  
Ensarte el ensamble de la válvula grado alimenticio en la parte inferior del accesorio de evacuación. Mientras el conjunto de la válvula está siendo enroscada en su lugar, el aumento del acoplamiento de la rosca hará que el cortador desechable perfora la membrana. NOTA: Es muy importante insertar el conjunto de la válvula hasta el fondo para asegurarse de que la junta tórica está ajustado y sellado contra el accesorio de evacuación



5  
La válvula está cerrada y lista para conectarse a los acoplamientos salientes para drenar los contenidos líquidos. Nota: Sostenga el montaje de la válvula en todo momento y manténgala protegida de trauma y/ o abuso.